



Type dokument	Dok.nr.	E-5	Dato
Instruks for Elektro- verksted, S-303	Forfatter	AJØ	
	Godkjent av		03.03.26
	Kontrollert	RÅL	10.01.26
	Sist revidert	HEØ	27.11.25
	Revideres hvor ofte	Hvert 2 år.	
	Erstatter/del av dokument		
	Side	Sider: 1	

Verneutstyr:

- Ved printkortfremstilling, boring og sliping skal det brukes briller eller visir.
- Vernehansker brukes ved behov.

Hvis det er brukt kjemikalier skal hendene vaskes nøye.

Håndvask kan gjøres i vasken som er i naborom, elkraftlaboratoriet S-302.

Sjekk også at datablad er lett tilgjengelig hvis det skulle oppstå uforutsett hendelse hvor informasjon fra datablad er viktig å ha tilgjengelig.

Printkortfremstilling:

Natriumpersulfat og kaustisk soda er etsende, og kan skade klær, hud og øyne.

Husk hånd vask hendene etter bruk.

Studentene må på forhånd få informasjon og bruke av kjemikalier og etseprosess.

Lodding:

- Bruk avslag ved lodding.
- Flussmiddel kan skade øynene – vask hendene etter bruk.
- Varmededende pasta kan skade øynene – vask hendene etter bruk.
- Slå av loddebolter etter bruk. Det skal ikke ligge brennbart materiale rundt loddeboltene, eller andre steder på bordet der arbeidet foregår.
- Det skal ryddes opp på verkstedet etter bruk. Kjemikalier tilbake til kjemiskap, verktøy til angitte oppbevaringsplasser.
- Spising og drikking i verkstedet er forbudt.